

Raio de trabalho (m)	Operar nos quadrantes traseiro e lateral com sapatas completamente estendidas e 5° sapata.							Raio de trabalho (m)
	COMPRIMENTO DA LANÇA (m)							
	11,60	15,60	19,60	25,70	31,80	37,90	44,00	
3,00	70000	50000	40000					3,00
3,50	59850	47500	40000	28000				3,50
4,00	53200	44650	40000	28000				4,00
4,50	49400	41800	38000	26600	18000			4,50
5,00	45600	39900	36100	25650	18000			5,00
5,50	40850	37050	34200	24700	18000			5,50
6,00	37050	35150	32300	23750	18000	14000		6,00
6,50	33250	31350	29920	22800	18000	14000		6,50
7,00	28500	27260	27260	21850	18000	14000	10000	7,00
7,50	25170	23750	23750	20900	17100	14000	10000	7,50
8,00	22320	21370	21370	19950	16620	14000	10000	8,00
9,00	17290	17290	17290	17570	15200	13300	9500	9,00
10,00		13960	13960	14530	13770	12350	8370	10,00
11,00		11590	11590	12060	12350	11400	8100	11,00
12,00		9690	9690	10450	10920	10450	7690	12,00
13,00			8200	9100	9600	9100	7200	13,00
14,00			6740	7790	8360	7920	6750	14,00
15,00			5800	6700	7300	7000	6200	15,00
16,00			5035	5700	6350	6150	5760	16,00
17,00				5000	5600	5300	5200	17,00
18,00				4460	4940	4590	4770	18,00
19,00				3800	4300	3900	4100	19,00
20,00				3320	3800	3370	3460	20,00
21,00					3300	2800	3000	21,00
22,00					2940	2370	2610	22,00
23,00					2550	2000	2300	23,00
24,00					2180	1620	2070	24,00
25,00					1900	1300	1750	25,00
26,00					1610	990	1440	26,00
27,00						790	1120	27,00
28,00						600	810	28,00
Cilindro telescópico I	0	4.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	Cilindro telescópico I
Cilindro telescópico II	0	0	0	6.1	12.2	18.3	24.4	Cilindro telescópico II
Reenvios	12	9	9	5	5	3	3	Reenvios
Gancho	Gancho principal (70 toneladas)							